

SOVAL

**1 rue des.Fonderies
52130 BROUSSEVAL**

**tél. 03 25 56 74 74
fax 03 25 55 38 00**

SOVAL
www.soval.fr

- › Les surfaces indiquées par une flèche (gorge d'arrêt ❶ et siège d'étanchéité ❷) sont à nettoyer.
 - › Le nettoyage de la gorge d'arrêt ❶ est à faire à l'aide du tournevis coudé.
 - › Après emboîtement, vérifier la bonne position du joint dans la gorge à l'aide de la réglette ❸.
- La pénétration de la cale doit être identique sur toute la circonférence de la tulipe.

Remarque : pour plus de précisions, veuillez contacter notre technico-commercial.

